



Quick Clip

RAPIDE & FACILE




1. Fixe discrètement les hameçons contre le corps du leurre, finis les hameçons disgracieux qui pendent en dessous !

1. Améliore la longévité du corps : lors des combats, les hameçons se déclipent sans endommager le leurre en le laissant en dehors de la bouche du poisson.

2. Limite les accrochages : les hameçons étant plaqués contre le leurre, les risques de s'accrocher sont diminués.


3. Ajuster l'ouverture du Quick Clip : le maintien de l'hameçon est assuré même pendant un lancer puissant. Si jamais le Quick Clip finit par devenir un peu lâche, ou si vous adaptez un autre hameçon, vous pouvez le régler avec une simple pince.



MONTER LE QUICK CLIP



1. Présentez le Quick Clip au niveau du pré-perçage.
2. Vissez le Quick Clip en prenant soin de ne pas presser trop fort le corps (sens des aiguilles d'une montre).
3. Arrêtez de visser quand la pince est affleurante du corps et dans l'axe pour recevoir l'armement.



RÉARMER LE LEURRE




ATTENTION



À réaliser avec précaution, hameçon piquant.

Packaging (blister et boîte) à recycler / Notice papier à recycler / Leurre plastique endommagé à jeter / Parties métalliques en Zinc ou Acier à emmener en centre de tri.

TRIEZ VOS DÉCHETS ! RECYCLEZ !



1. Pour réarmer simplement votre leurre, saisissez fermement l'hameçon et tirez de manière à amener l'œillet de l'hameçon jusqu'à la pince du Quick Clip.
2. Insérez ensuite l'œillet dans la pince en relâchant progressivement la tension sur l'hameçon. Il glissera alors dans la pince pour trouver sa position de maintien.
3. L'armement est ainsi de nouveau clipsé au corps et prêt à pêcher. Pour assurer un fonctionnement optimum, l'hameçon doit être maintenu juste avant les courbures des hampes.

ENTRETIEN

Rincer après une utilisation en mer. Laisser sécher avant de ranger / Ne jamais ranger un leurre mouillé dans une boîte étanche / Ne mélanger pas les couleurs flashy et naturelles pour éviter les transferts de couleurs / Réparer les entailles profondes avec la Fiiish Glue ou en effectuant une soudure à l'aide d'une lame de couteau chauffée / Pour un maximum d'efficacité, changer tout hameçon émoussé par un hameçon de même taille

PLUSIEURS CONCEPTS POUR UN MAXIMUM D'EFFICACITÉ

Le Player Concept et ses accessoires vous permettent de pêcher plusieurs profondeurs, à différentes vitesses, avec différents corps et une large gamme d'options. Les Player Blocks en plastique (PBP) et les Player Blocks en zinc (PBZ) vous permettent d'ajuster le grammage de la tête pour varier la profondeur d'utilisation (de 50 centimètres à 8 mètres de profondeur) et/ou la vitesse de nage (de très lente à rapide). Par exemple, plus vous mettez de PBP, plus votre Blaster Shad nagera près de la surface et/ou lentement. Les Player Stingers sont des armements développés par Fiiish et produits par VMC. Chaque élément a fait l'objet d'une sélection rigoureuse afin d'optimiser son efficacité et l'utilisation du Player Concept. Entrez dans le jeu ! La Paddle Inversée confère au leurre une réactivité exceptionnelle. Votre Blaster a la capacité de nager pendant toutes les phases de pêche : aussi bien pendant les phases de récupération que pendant les phases de pauses généralement décisives ! La Nouvelle Génération de Paddle génère un déplacement d'eau démesuré par rapport à la taille du leurre, accentuant également les mouvements de rolling et wobbling du leurre. Ces mouvements d'eau importants sont essentiels pour cibler certaines espèces de prédateurs, en eau douce comme en mer, vous serez bluffés par son efficacité ! L'Original Quick Clip révolutionnera l'utilisation d'armements de type Shallow Rigging. Les hameçons sont maintenus clipsés en toute discrétion contre le leurre pendant les phases de lancer et de touche, l'hameçon est libéré du leurre sans l'endommager. La présentation, la facilité d'utilisation et l'augmentation de la durée de vie du leurre tout en diminuant le nombre de décroche vous séduiront !

PLUS D'INFOS

Retrouvez plus d'informations et de contenus techniques sur notre site internet ! Retrouvez cette notice en vidéo sur notre chaîne YouTube !



Designed and developed in France

Made in China



FIIISH SARL
ZA Prad Pip Sud
29490 Guipavas
France

VAT: FR36519215594



ATTENTION

N'abandonnez pas vos déchets sur la voie publique ou dans la nature.

Les consignes de tri peuvent varier selon votre région, renseignez-vous.



UTILISATION

LINÉAIRE : lancez puis ramenez votre Blaster Shad en moulinant à vitesse constante, sans bouger la canne. Simple à mettre en œuvre, cette technique vous permet de pêcher une large zone rapidement, quel qu'en soit la typologie. Ajuster le grammage de la tête pour obtenir la profondeur voulue.

STOP & GO : comme en linéaire, lancez puis ramenez votre leurre. Pendant la récupération, réalisez des pauses de quelques secondes. Pendant ce temps, le leurre entamera une descente régulièrement décisive les jours de pêche difficiles. À utiliser particulièrement près des zones d'embuscades marquées.

TRACTION : la pêche en traction, aussi appelée pêche en dents de scie, consiste à réaliser des tirées suivies de pauses. Bien connue par les pêcheurs en mer, cette technique excelle également en eau douce lorsque l'on recherche des poissons chassant activement des bancs de poissons fourrages.

À utiliser plus particulièrement lors de la recherche de poissons en pleine eau, loin des bordures ou des embâcles.



ATTENTION

Nous avons spécialement développé ce leurre pour qu'il nage le plus lentement possible tout en ayant une amplitude maximale de nage. Si vous utilisez peu de Player Blocks lestés et que vous accélérez, le leurre est susceptible de nager de travers. Pour pouvoir accélérer la récupération, ajoutez le nombre de Player Blocks lestés nécessaires (minimum 2). Le mode sans Player Block lesté est réservé aux experts.

UNE TÊTE UNIQUE POUR PLUSIEURS CORPS



Selon la saison, la région, la zone de pêche et les attentes des prédateurs, la taille des proies varient. La tête unique du Player Concept et ses diverses options vous permettent de vous y adapter.



Illustration avec les corps Blaster 130 et 160, liste non exhaustive.







ATTENTION

Certains accessoires, comme l'armement, vont dépendre de la taille du corps choisi. Pour utiliser les bons accessoires pour un corps, référez-vous à l'indicateur de taille sur les emballages. Par exemple, les recharges de corps Blaster 130, taille 1, sont à utiliser avec les Player Stinger taille 1.

CHANGER DE CORPS



ATTENTION




1. Décollez le corps de la tête en appuyant gentiment.
2. Dévissez le corps que vous voulez remplacer (sens inverse des aiguilles d'une montre).
3. Présentez le nouveau corps et introduisez la vis en tire-bouchon de la tête dans le préperçage.
4. En prenant soin de ne pas presser et forcer trop fort, visser le nouveau corps (sens des aiguilles d'une montre).
5. Vissez jusqu'à ce que le corps atteigne la tête, sans sur-pression, sans être écrasé.
6. Collez le corps à la tête, uniquement sur le haut de la tête. Très peu de colle suffit.

Durant l'étape 4, au risque de déformer le corps, veuillez rester attentif à ne pas le presser trop fortement.
1. À la fin de l'étape 5, assurez-vous que le corps n'est pas trop tassé contre la tête ou trop éloigné, l'efficacité s'en trouverait diminuée.

5 COMBINAISONS DE POIDS : DE 0g À 12g



Avec un même leurre, pêchez plusieurs profondeurs. Pour cela, en quelques secondes seulement, ajustez le poids de la tête Player en changeant le nombre de Player Blocks Plastiques (PBP), non lestés, et le nombre de Player Blocks Zinc (PBZ), lestés. Les 5 combinaisons possibles (de 0 à 4 Player Blocks lestés) vous permettront de pêcher à partir de 50cm jusqu'à 8m de profondeur.



ATTENTION

Si le vent, le courant ou encore la vitesse de dérive sont trop importants, la profondeur maximum de pêche peut être inférieure à 8m.

1. La première combinaison, sans Player Block lesté, est réservée aux experts : dans cette configuration, pour que le leurre ne nage pas de travers, il faut mouliner ultra lentement.
2. Veiller à toujours avoir 4 Player Blocks en zinc et/ou en plastique dans la tête. Les Player Blocks en plastique évitent à la tête de se remplir d'air, ce qui entraînerait un déséquilibre dans la nage du leurre.