




LEDLENSER K1, K1-L, K2, K2-L




K1



K1-L



K2



K2-L

Français

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur un produit de notre société. Le présent mode d'emploi va vous familiariser avec votre nouveau produit.

Articles

Ledlenser
 8201 Ledlenser K1
 8251 Ledlenser K1 blister
 8201-L Ledlenser K1-L
 8251-L Ledlenser K1-L blister
 8202 Ledlenser K2
 8252 Ledlenser K2 blister
 8202-L Ledlenser K2-L
 8252-L Ledlenser K2-L blister

Version : 4.0

Jeu de piles :

8201, 8251, 8201-L, 8251-L
 4 piles AG3 (1,5 V DCI) (Réf. 7713)
 8202, 8252, 8202-L, 8252-L
 4 piles AG13 (1,5 V DCI) (Réf. 7708)

Mise sous/hors tension

Tourner la tête de la lampe pour allumer et éteindre la lampe. En cas d'utilisation sur la voie publique, respecter les dispositions légales en vigueur.

Remplacement des piles

Pour remplacer les piles, dévisser l'arrière de la lampe. Retirer les piles usagées et éliminez-les conformément aux prescriptions en vigueur. Insérez (es) piles neuves dans le compartiment à piles en veillant à ce que le pôle négatif (-) soit orienté vers l'avant. Le pôle positif (+) doit être orienté vers l'arrière. Revisser ensuite le boîtier du commutateur.

Important !

Lorsque vous introduisez de nouvelles piles, veuillez absolument respecter les indications de polarité (+) et (-) figurant sur les piles. Autrement, vous risquez éventuellement d'endommager les piles et de les faire exploser !

Piles

Les piles non rechargeables ne doivent en aucun cas être rechargées. N'utilisez jamais ensemble des piles neuves et des piles usagées. Utilisez exclusivement des piles de qualité du même type. Remplacez toujours toutes les piles en même temps. A cause des différences de valeurs électriques, l'utilisation d'accumulateurs et de piles pour courants forts n'est pas autorisée. Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, enlevez impérativement les piles pour empêcher des dommages. Les piles déchargées doivent être retirées du produit. Les piles et accumulateurs usagés sont des déchets dangereux et doivent être éliminés conformément à la législation nationale.

Consignes de sécurité

Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux vers vos yeux ou ceux d'autres personnes. Si un faisceau lumineux est pointé en direction de vos yeux, fermez-les immédiatement et éloignez votre tête du faisceau lumineux. N'utilisez pas d'instruments à forte concentration optique pour observer le faisceau lumineux. La forte puissance lumineuse de la lampe peut provoquer des phénomènes d'éblouissement. En cas d'utilisation professionnelle ou en cas d'utilisation dans des endroits publics, il conviendra d'informer l'utilisateur de la totalité des lois et règlements pertinents en fonction de l'application envisagée.

English

Thank you for choosing one of our products.

To familiarize yourself with this product, please read the following instructions.

Item

Ledlenser
 8201 Ledlenser K1
 8251 Ledlenser K1 blister
 8201-L Ledlenser K1-L
 8251-L Ledlenser K1-L blister
 8202 Ledlenser K2
 8252 Ledlenser K2 blister
 8202-L Ledlenser K2-L
 8252-L Ledlenser K2-L blister

Version 4.0

Battery

8201, 8251, 8201-L, 8251-L
 4XAG3 batteries (1,5 V DCI)(Item No.7713)
 8202, 8252, 8202-L, 8252-L
 4XAG13 batteries (1,5 V DCI)(Item No.7708)

Turning the flashlight ON and OFF

Turning the head of flashlight can control the ON and OFF. Use on the road, please follow the state regulations on road traffic signals.

Replacing the batteries

To replace the batteries, please unscrew the cap at the end of the flashlight. Take out the used batteries and dispose of them properly. Insert the new batteries with the minus pole forward and plus pole (+) backward. Close the flashlight by screwing the end cap back in place.

Important - When you reinsert the batteries into the battery case, you must insert them with the minus pole (-) forward. If you insert batteries the wrong way, there may be the risk of batteries damage or maybe an explosion!

Batteries

Never try to recharge batteries or use fresh and used batteries together. Always change all batteries at the same time and use high quality batteries and of the same type only. Do not use high current batteries or accumulators as they are not compatible with this flashlight. If you intend to not use the flashlight for a long period of time, take the battery out to prevent it from leaking and damaging the flashlight. Discharged batteries should also be removed. Used batteries and accumulators are hazardous waste and must be disposed of according to government regulations.

Safety advice

Do not shine the light directly in someone's eyes. If the light beam shines directly in your eye, look away immediately. Do not use any magnifying instruments with this flashlight that could concentrate the light beam.

If used for commercial purposes, the flashlight should only be used in accordance with any local laws and regulations.

LEDLENSER



Hersteller - Manufactured by: Ledlenser GmbH & Co. KG · Kronenstr a e 5-7 D-42699 Solingen · Germany
 Phone +49 (0)212-5948-0 · Fax +49 (0)212-5948-200 · www.ledlenser.com · info@ledlenser.com