



PANNEAU SOLAIRE 2 W

1- Contenu du pack solaire



Boulon







Vis autoforeuse

Vis longue



2-a Montage du panneau solaire sur l'électrificateur avec poignée amovible




*Vis autoforeuse
(ou boulon)*

2-b Montage du panneau solaire sur l'électrificateur avec poignée intégrée

1




Vis autoforeuse
(ou boulon)



2

Vis longue



Particulièrement adapté aux clôtures jusqu'à 0.6 Joule.
Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en électricité et recharge l'accumulateur.
C'est l'accumulateur qui fait fonctionner l'électrificateur.

Autonomie :

Appareil 250 mJ en sortie	Été	Printemps automne	Hiver
	Variateur en position maximum		
Batterie 12 V / 18 Ah	Autonomie Totale	Autonomie Totale	74 jours
Batterie 12 V / 32 Ah	Autonomie Totale	Autonomie Totale	Autonomie Totale

Valeurs moyennes au centre de la France, pouvant varier avec l'ensoleillement et la situation géographique.

- Remarques :**
- L'angle du support de panneau a été calculé pour donner une efficacité maximale à votre installation. Orienter votre appareil plein sud pour profiter pleinement de votre nouvelle source d'énergie !
 - La production d'énergie varie en fonction des conditions d'ensoleillement : saison, météo, inclinaison du panneau, **état de propreté**.
 - N'utiliser ce panneau que pour recharger un accumulateur 12 Volt (ni 6 Volt, ni 24 Volt).
 - Eviter tout ce qui peut faire de l'ombre sur ce panneau : herbes, arbre, poteau, etc...
 - Nettoyer le panneau de temps en temps pour éliminer les dépôts atmosphériques ou les fientes d'oiseaux, feuilles, etc...
 - Entretenir l'accu normalement : dégraisser les bornes. En fin de saison pensez à recharger l'accu complètement avant de le stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri du froid et de la chaleur.