

**SPYPOINT®**



**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**  
**FORCE-20** ET  
**COMPARABLES\***

## DANS LA BOÎTE

- 1x Caméra
  - 1x Carte SD 16 Go
  - 1x Courroie d'installation
  - 1x Guide de démarrage rapide
- 

FRANÇAIS

### NOTE

**Les piles sont vendues séparément.**

Nos manuels d'utilisation, nos mises à jour logicielles, ainsi que notre FAQ sont accessibles au [www.spypoint.com/support](http://www.spypoint.com/support).

## NOS COMPOSANTES

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1 DEL                                | 8 Filetage pour trépied standard ¼"-20 |
| 2 Lumière de témoin                  | 9 Écran LCD                            |
| 3 Lentille photo                     | 10 Bouton OK                           |
| 4 Lentille de détection              | 11 Interrupteur ON/SETUP/OFF           |
| 5 Ouverture pour câble cadenas       | 12 Boutons de navigation               |
| 6 Fente pour courroie d'installation | 13 Fente pour carte SD                 |
| 7 Prise 12 V                         | 14 Compartiment à piles                |




Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. Référez-vous au site web ou à l'emballage pour tous les détails.

## PRÉPARATION

### CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION



Source 12 V



8 piles AA  
alcalines ou lithium



**Assurez-vous d'insérer les piles AA en respectant les indications de polarité (+) et (-).**

### POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE ET SANS FUITE DE PILES

- N'utilisez que des piles neuves.
- Utilisez SEULEMENT des piles alcalines ou SEULEMENT des piles au lithium.

- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'utilisez pas de piles AA rechargeables, car leur tension électrique inférieure peut causer des difficultés de fonctionnement.

## INSTALLER UNE CARTE MÉMOIRE SD

La caméra est conçue pour fonctionner avec une carte SD de classe 10, contenant entre 2 et 32 Go de mémoire.

### INSÉRER VOTRE CARTE SD

- Assurez-vous que la caméra soit hors tension (*OFF*).
- Repérez la fente pour y insérer la carte. Elle se trouve dans la partie inférieure droite de l'interface utilisateur de la caméra (voir schéma).
- Insérez une carte SD (jusqu'à 32 Go) dans la fente en vous assurant de respecter le sens indiqué dans le schéma.
- La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.



## FORMATER VOTRE CARTE SD

Avant d'utiliser la carte SD dans votre caméra, elle doit être formatée pour en assurer le bon fonctionnement. Voir la section AUTRES OPTIONS à la page 20 pour une explication de la procédure de formatage.

## CONFIGURATION

Utilisez les boutons ▲▼◀▶ pour naviguer sur l'écran LCD et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner. Plusieurs pages de configuration seront disponibles.

### CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Pour allumer/éteindre la caméra utilisez l'interrupteur ON/SETUP/OFF ;
2. L'interrupteur doit être à SETUP pour faire les premiers ajustements ;
3. Lorsque l'interrupteur est à SETUP, pesez sur OK pour entrer dans le MENU :
  - Configurez la **langue** (English, Français, Deutsch)
  - Configurez la **date** (MM/JJ/AAAA ou JJ/MM/AAAA)
  - Configurez l'**heure** (12 h ou 24 h)
  - Configurez la **température** (°C/°F)



### CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES D'OPÉRATIONS

#### MODE PHOTO

**Délai :** Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Si vous désirez obtenir beaucoup d'images, utilisez un délai plus court.

Une fois le délai choisi, appuyez sur OK.

**Qualité** : Permet de choisir une résolution de 20 MP ou 3 MP. Une fois choisi, appuyez sur OK.

**Multi** : Permet de déterminer le nombre de photos prises par déclenchement (entre 1 à 5 photos). Une fois choisie, appuyez sur OK.

**Délect** : Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

## MODE VIDÉO

**Délai** : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine vidéo.

**Qualité** : Permet de choisir entre HD et VGA. Une fois choisi, appuyez sur OK.

**Durée** : Permet de déterminer la durée des vidéos (entre 10 et 60 s). Une fois choisi, appuyez sur OK.

**Délect** : Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

## MODE INTERVALLE

Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

**Nuit**: Choisir RENFORCÉ pour une luminosité maximale et brillante pour la vision de nuit. Choisir OPTIMAL pour une réduction des flous la nuit. Une fois choisi, appuyez sur OK.

	MODE OPTIMAL	MODE RENFORCÉ
Invisibilité des DEL	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Autonomie de la pile	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Portée du flash	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
Réduction du flou	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★

## AUTRES OPTIONS

**Nom**: Permet de donner un nom à votre caméra.

**À propos**: Indique la version du logiciel.

**Défaut**: Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut.

**Format**: Permet à la caméra de formater la carte SD pour sa prochaine utilisation. (Si vous formatez la carte SD, vous effacez toutes les images et vidéos se trouvant sur la carte. Utilisez le formatage **seulement** si vous êtes certains de vouloir effacer tout ce qui se trouve sur la carte. Videz la carte sur votre ordinateur au préalable).



## MISE EN FONCTION

Une fois que la configuration est terminée, mettez l'interrupteur se trouvant sur SETUP à ON.

Vous pouvez également passer de SETUP à OFF et mettre la caméra à ON plus tard.

### LUMIÈRE ROUGE À L'AVANT DE LA CAMÉRA

Lorsque l'interrupteur est en position SETUP, après avoir fait vos ajustements, la lumière rouge clignote pour signifier qu'elle détecte un mouvement.

Lorsque vous déplacez l'interrupteur vers ON, la lumière rouge à l'avant de la caméra clignotera 30 secondes pour vous permettre de vous éloigner.

Lorsque la lumière s'éteint, la caméra est prête à l'utilisation.

## INSTALLATION

### Hauteur d'installation recommandée :

La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

### Installation idéale pour des images et vidéos de qualités :

L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausses détections.



**CET APPAREIL EST CONFORME À LA SECTION 15 DE LA RÉGLEMENTATION DE LA FCC.**

**Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :**

1. Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles ;
2. Cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

## L'EXPÉRIENCE SPYPOINT

(Outils de prospection en ligne)

Pour vous assurer d'utiliser votre caméra de chasse de façon optimale, pour qu'elle réponde précisément à vos besoins et en fin de compte pour vous assurer d'un plus grand succès comme chasseur, SPYPOINT vous propose une gamme de fonctionnalités numériques complémentaires très utiles.

Pour plus de détails sur l'EXPÉRIENCE SPYPOINT, référez-vous au site **[www.spypoint.com/fr/experience-spypoint](http://www.spypoint.com/fr/experience-spypoint)**.

## ÉLIMINATION

### N'UTILISEZ QUE DES PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES D'ORIGINE.

Si un jour votre caméra a été utilisée de manière si intense qu'elle doit être remplacée, ou si vous n'en avez plus besoin, vous êtes obligé d'en disposer dans un centre de recyclage.

Vous pouvez obtenir des informations sur les centres de collecte pour votre appareil électrique auprès de votre entreprise locale d'élimination des déchets ou au centre administratif de votre municipalité.

Les appareils électriques contiennent non seulement des matières premières de nature précieuse et recyclable, mais aussi des substances qui, lorsqu'elles sont éliminées incorrectement, peuvent nuire à la santé des personnes et à l'environnement. Choisissez de contribuer à garantir le recyclage des matières précieuses et recyclables en apportant vos vieux appareils à un centre de collecte.

Le symbole de la DEEE (Déchets d'équipements électroniques et électriques) indique l'obligation d'apporter la caméra étiquetée à un centre dédié à la collecte de matériel électronique ou électrique aux fins de recyclage de façon adéquate.



# MERCI D'AVOIR CHOISI



## GARANTIE

Ayez l'esprit tranquille, car cette caméra est couverte par notre garantie «Vous êtes couverts» d'une durée de 2 ans. Nous nous efforçons d'offrir à tous nos clients une expérience positive et un service hors pair.

---

Pour obtenir une liste complète des caractéristiques, fonctionnalités et paramètres de la caméra, visitez la page de la FORCE-20 au **[www.spypoint.com](http://www.spypoint.com)**.

---

Manuels d'utilisation, mises à jour et FAQ accessibles au **[www.spypoint.com/support](http://www.spypoint.com/support)**

---

Service d'aide par clavardage en direct au **[www.spypoint.com](http://www.spypoint.com)** ou par courriel au **[service@spypoint.com](mailto:service@spypoint.com)**

---

Rejoignez la communauté

